



Nettoyage et Maintenance des produits Sh[i]

Nettoyer seulement avec des produits non-abrasifs comme l'eau avec un savon doux. Rincer ensuite à l'eau chaude et assécher avec un linge propre et doux. Pour les taches résistantes, utiliser un nettoyant doux tout usage, tel Windex™, avec un chiffon humide, rincer et assécher.

Éviter d'endommager la surface ou le lustre du fini en frottant trop fort ou en sur-nettoyant.



Pour les taches rebelles

Faire une pâte avec du bicarbonate de soude et de l'eau, et nettoyer avec une brosse douce en mouvement circulaire. Environ 10 à 20 cycles suffiront pour venir à bout de la plupart des taches. Rincer à l'eau chaude et assécher avec un linge propre et doux.

Produits pour enlever les graffitis sur les produits Folia™

- Utiliser Professionals Choice™ Smooth Max™ graffiti remover ou les Max Swipes™.
- Pour les marques récalcitrantes, utiliser Professional's Choice™ Shadow Max™.



Produits pour enlever les graffitis sur les produits Alto™ et Lustrō™

- Utiliser New Dimensions™ Disappear™ Organic Graffiti, Adhesive & Paint remover.
- Pour les marques récalcitrantes, utiliser Professionals Choice™ Shadow Max™.



Système Huntingdon inc.

110 Wellington
Huntingdon, QC
Canada J0S 1H0
T 450-264-6146 | 800-363-5304
F 450-264-6066
E info@systemeinc.com
W www.systemeinc.com

Système Huntingdon Inc. recommande l'usage de ces produits exclusivement pour enlever les graffitis et non pour un usage général. Dans des conditions normales et en suivant les instructions du mode d'emploi de chaque produit, la surface des panneaux Folia™ ne sera pas endommagée. Des ombrages peuvent subsister sur les surfaces de couleur pâle après l'usage de ces nettoyants. Système Huntingdon ne garantit pas les résultats du nettoyage ni la potentielle diminution du lustre de la surface suite à l'usage de ces produits. Suivre les instructions du manufacturier.